

Viktiga rekommendationer för fönsterfilmer.

- Montera aldrig fönsterfilm i direkt solljus.
- Montera aldrig fönsterfilm när temperaturen understiger $+7^{\circ}\text{C}$, och/eller kan komma att understiga 0°C inom 2 veckor efter installationen.
- För att våra garantier skall gälla SKALL alla LLumars filmer installeras med Film On.
- För bästa monteringsresultat rekommenderar vi att all monteringsvätska och (Film On) blandas med destillerat vatten.
- Utvändiga filmer som innehåller metall skall alltid kantförseglas med "Novatec, Tec 7" Alt. Sikasil produkter ex. WS-605 S el. likvärdigt för att garantin skall gälla.
- All fönsterfilm skall lagras torrt och över $+5^{\circ}\text{C}$.
- När en filmrulle öppnats och inte hela använts, vara noga med att **spänna filmen på rullen och fästa den med tejp**. I annat fall kan filmen rulla upp sig på rullen, vilket i värsta fall kan göra att skyddslinern veckar sig mot filmen och förstör den.